


CATÁLOGO DE PEÇAS ABSOLUTA

1º Edição - 2020



CATÁLOGO DE PEÇAS ABSOLUTA

1º Edição - 2020

Parabéns, você acaba de adquirir um implemento da mais alta qualidade, especialmente desenvolvido para atender as suas necessidades. Este implemento foi desenvolvido pela **AGRICEF - Soluções Tecnológicas Agricultura Ltda** para atender suas demandas no transplante de mudas pré-brotadas, com total excelência e versatilidade.

Este documento tem o objetivo de assessorar a requisição de peças.

Use apenas peças de reposição e acessórios originais.

Usar peças originais contribuirá para garantir o desempenho otimizado do implemento.

Recorra a este **CATÁLOGO DE PEÇAS** para especificar corretamente os códigos e descrição das peças.

Solicitações de peças através do:



+55 19 9.9738- 3684



manutenção@agricef.com.br

AGRICEF

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA AGRICULTURA LTDA

AV. DR. ROBERTO MOREIRA, 4500 - CLIP LOTE 5
QUADRA B BETEL | CEP: 13148-150 - PAULÍNIA/ SP
+55 19 3307-4912 | +55 19 9 9973- 3684
agricef@agricef.com.br
www.agricef.com.br

SUMÁRIO

CAPÍTULO	PÁGINA
CONHECENDO O IMPLEMENTO	4
PRINCIPAIS COMPONENTES	5
VISTAS EXPLODIDAS	7
LISTA DE PEÇAS	23

ABSOLUTA




IMAGEM TRASEIRA








IMAGEM FRONTAL

COMPONENTES PRINCIPAIS




CONFIGURAÇÕES


CONFIGURAÇÕES DE ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS



2 LINHAS
ESPAÇAMENTO DE 90 CM




1 LINHA




2 LINHAS
ESPAÇAMENTO DE 150 CM

CATÁLOGO DE PEÇAS ABSOLUTA




MONTAGENS CHASSI E FERRAMENTAS

- ▶ MONTAGEM GERAL
- ▶ PROTEÇÕES E CARDANS
- ▶ MONTAGEM DO ADUBO
 - ▶ CONJUNTO DA CAIXA DE ADUBO DIR.
 - ▶ CONJUNTO DA CAIXA DE ADUBO ESQ.
- ▶ CONJUNTO DOS TANQUES DE DEFENSIVOS
- ▶ MONTAGEM DO CARRO DE PLANTIO - TAMBOR
 - ▶ TAMBOR
 - ▶ BLOCO DE TRANSMISSÃO
 - ▶ RODA COMPACTADORA
- ▶ CONJUNTO DOS SULCADORES
- ▶ MONTAGRM RODA MOTRIZ




MONTAGEM GERAL



Item	Código	Descrição	Qtd
1	400362	Proteção frontal superior	1
2	400377	Conjunto do adubo	1
3	503112	Suporte do toldo eq.	1
4	503113	Suporte do toldo dir.	1
5	503194	Guarda corpo eq.	1
6	503195	Guarda corpo dir.	1
7	503319	Chassi	1
8	400351	Guarda corpo frontal	1

Item	Código	Descrição	Qtd
9	503278	Conjunto do disco cobridor eq.	2
10	503277	Conjunto do disco cobridor dir.	2
11	400404	Conjunto do tanque de defensivo dir.	1
12	400403	Conjunto do tanque de defensivo eq.	1
13	400380	Conjunto do sulcador	2
14	503115	Suporte do disco cobridor	4
16	400376	Plataforma	1
17	400365	Escada	1

MONTAGEM GERAL




Item	Código	Descrição	Qty
15	400381	Roda motriz	2
18	400382	Carro de plantio tambor	2
19	400387	Conjunto botão	2
20	503114	Pés de apoio	4
21	400342	Bandeja esq.	1
22	400343	Bandeja dir.	1
23	400374	Prateleiras de mudas	2

Item	Descrição	Página
24	Proteção do Cardan	10
25	Cardan	10


PROTEÇÕES E CARDANS

CONJUNTOS DO ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS




1 LINHA

Código	Descrição	Qty
503346/503347	Proteção cardan dir.	1
503345/503343	Proteção cardan esq.	1
301488	Cardan dir.	1
301487	Cardan esq.	1



2 LINHAS – ESPAÇAMENTO 90 CM


Código	Descrição	Qty
503339/503340	Proteção cardan dir.	1
503335/503336	Proteção cardan esq.	1
503337/503338	Proteção cardan central	1
301760	Cardan central	1
301759	Cardan esq.	1
301758	Cardan dir.	1



2 LINHAS – ESPAÇAMENTO 150 CM


Código	Descrição	Qty
503343/503344	Proteção cardan dir.	1
503341/503342	Proteção cardan esq.	1
301487	Cardan dir.	1
301488	Cardan esq.	1

MONTAGEM DO ADUBO




Item	Código	Descrição	Qty
1	503107	Estrutura superior de proteção	1
2	400341	Conjunto da caixa de adubo esq.	1
3	400340	Conjunto da caixa de adubo dir.	1
4	503108	Estrutura inferior de proteção	1

CONJUNTO DA CAIXA DE ADUBO DIR.




Item	Código	Descrição	Qty
1	303248	Caixa de adubo	1
2	303253	Mancal do eixo	2
3	303246	Berço da caixa	1
4	303251	Chapa defletora interna	1
5	303252	Capa da rosca transportadora	1
6	303254	Rosca transportadora dir.	1

CONJUNTO DA CAIXA DE ADUBO ESQ.




Item	Código	Descrição	Qtd
1	303260	Redutor de velocidade	1
2	303253	Mancal do eixo	2
3	503235	Chapa de torção	1
4	300703	Motor hidráulico	1
5	303246	Berço da caixa	1
6	303251	Chapa defletora interna	1
7	503236	Eixo de transmissão	1
8	303255	Rosca transportadora esq.	1
9	303252	Capa da rosca transportadora	1
10	303248	Caixa de adubo	1

CONJUNTO DOS TANQUES DE DEFENSIVOS




Item	Código	Descrição	Qtd	Item	Código	Descrição	Qtd
1	503259	Cinta de fixação tanque	4	8	400399	Conjunto – Filtro de linha	2
2	301296	Tanque 200 litros	2	9	300703	Motor hidráulico	2
3	303220	Conjunto agitador	2	10	301346	Bomba JP42	2
4	503247	Suporte do tanque lado esq.	1	11	400398	Conjunto - Filtro de sucção	2
	503260	Suporte do tanque lado dir.	1	12	503240	Braço de torção	2
5	503230	Chapa de fixação da bomba	2	13	503241	Acoplamento rígido	2
6	303229	Conjunto do controlador	2	14	503331	Proteção do acoplamento	2
7	503330	Chapa de fixação do controlador	2				

MONTAGEM DO CARRO DE PLANTIO - TAMBOR




Item	Código	Descrição	Qtd
1	1284	Carenagem de proteção	1
2	1130	Tambor	1
3	1132	Suporte do tambor	1
4	1125	Bloco de transmissão	1
5	1129	Suporte bandeja lado Esq.	1
6	1128	Suporte bandeja lado Dir.	1
7	1133	Banco com suporte	1
8	1187	Eixo de transmissão cardan	1
9	1326	Engrenagem 22 dentes - Cardan	1
10	200	Engrenagem 12 Dentes - Bloco	1
11	127	Cinto de segurança	1
12	1232	Proteção curva corrente	1
13	501638	Proteção saída do eixo	1
14	1311	Proteção corrente	1
15	185	Engrenagem de sincronismo	2
25	1257	Chassi	1
26	1118	Esticador corrente	1
27	1121	Guia corrente	1
28	1117	Corrente	1

MONTAGEM DO CARRO DE PLANTIO - TAMBOR




Item	Código	Descrição	Qtd
16	1282	Proteção corrente	1
17	1269	Chapa de proteção mancal	1
18	1123	Depositor	1
19	1321	Pino de articulação	4
20	1268	Pino de articulação 2	1
21	1223	Suporte do tapa	1
22	1217	Barra reta	1
23	1122	Sulcador de deposição	1
24	1160	Defletor de terra	1
29	1218	Barra L	1
30	1116	Montagem da roda compactadora	1
31	1251	UHMW IN. Dir.	1
32	1250	UHMW IN. Esq.	1
33	1249	UHMW EX Esq.	1
34	1248	UHMW EX Dir.	1
35	1246	Chapa de rerulagem	2
36	1157	UHMW EX frontal Dir.	1
37	1158	UHMW EX frontal Dir.	1

TAMBOR




Item	Código	Descrição	Qtd
1	1290	Tubo de deposição da muda	6
2	1296	Chapa superior	1
3	1288	Chapa inferior	1
4	1291	Tubo central	1
5	1289	Chapa do depositor	1
6	1131	Dispositivo de abertura e fechamento	1
7	1314	Mola de abertura	6
8	1309	Porta de abertura e fechamento	6

BLOCO DE TRANSMISSÃO




Item	Código	Descrição	Qtd
1	1266	Eixo cruz de malta	1
2	249	Bucha externa	2
3	94	Bucha interna	2
4	1265	Bucha do eixo cruz de malta	1
5	1264	Eixo engrenhem maior	1
6	1324	Cruz de malta	1
7	1327	Engrenagem maior	1
8	1262	Carcaça superior	1
9	87	Carcaça inferior	1
10	175	Eixo engrenagem menor	1
11	186	Engrenagem menor	1
12	1259	Disco do giro do eixo	1
13	1226	Barra menor	1
14	1227	Barra maior	1
15	1260	Disco do giro	1
16	1202	Mancal	1

RODA COMPACTADORA




Item	Código	Descrição	Qtd
1	1171	Roda compactadora	2
2	1234	Cubo da roda compactadora	2
3	1167	Suporte da roda compactadora	2
4	1161	Chassi pantográfico	1

CONJUNTO DOS SULCADORES



Item	Código	Descrição	Qtd
1	300574	Desarme	1
2	400349	Asa do sulcador dir.	1
3	503225	Pino de articulação	1
4	503262	Haste	1
5	1780	Ponta da haste sulcadora	1
6	400348	Asa do sulcador esq.	1
7	503198	Berço	1
8	503272	Suporte da mangueira de adubo	1
9	503271	Regulador de abertura da asa	2
10	503273	Suporte do bico	1

MONTAGEM DA RODA MOTRIZ



Item	Código	Descrição	Qtd	Item	Código	Descrição	Qtd
1	1908	Mola externa	1	13	1884	Suporte da mola	1
2	1883	Mola interna	1	14	1907	Eixo do cabeçalho	1
3	1879	Eixo guia da mola	1	15	503017	Suporte do esticador	2
4	503024	Proteção lado dir.	1	16	1878	Pino trava	1
5	501638	Proteção do eixo	1	17	503105	Chassi lado dir.	1
6	400410	Corrente de rolo simples passo ½ asa 40-1	1	18	1882	Arruela de apoio	1
7	503016	Proteção corrente	2	19	1896	Espaçador chassi 1	2
8	300650	Engrenagem roda	1	20	503104	Chassi lado esq.	1
9	300923	Engrenagem do cardan	1	21	1850	Rodado	1
10	1898	Proteção do pneu	1	22	503025	Proteção da corrente esq.	1
11	1867	Cabeçalho	1	23	1889	Eixo da roda	1
12	1897	Espaçador chassi3	1	24	503015	Chapa de apoio	2

LISTA
DE PEÇAS
ABSOLUTA

Use apenas peças de reposição e acessórios originais.

Usar peças originais contribuirá para garantir o desempenho otimizado do implemento.

Recorra a este **CATÁLOGO DE PEÇAS** para especificar corretamente os códigos e descrição das peças.

Solicitações de peças através do:



+55 19 9.9738- 3684



manutenção@agricef.com.br

AGRICEF

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA AGRICULTURA LTDA

AV. DR. ROBERTO MOREIRA, 4500- CLIP LOTE 5
QUADRA B BETEL | CEP: 13148-150 - PAULÍNIA/ SP

+55 19 3307-4912 | +55 19 9 9973- 3684

agricef@agricef.com.br

www.agricef.com.br

COMPONENTES DE FIXAÇÃO

Código	Descrição	Qty	Código	Descrição	Qty
301877	Paraf. Cab. Sext. Ma12x1,75 x50	1	301905	Paraf. Cab. Sext. Ma18-2.50 x 100	9
000048	Arruela lisa a12	721	301906	Paraf. Cab. Sext. Ma18 x 2,50 x 120 compr. C/ 42 rosca	16
000051	Arruela lisa a18	211	301907	Paraf. Cab. Sext. Ma18-2.50 x 160 compr. C/ 42 rosca	9
000059	Arruela lisa a6	4	301994	Arruela de pressão média 3/8"	20
000060	Arruela lisa a8	37	302282	Pino elástico ø10 x 60	20
000062	Arruela de pressão média a10	16	302319	Cupilha ø8x50	3
000063	Arruela de pressão média a12	235	302386	Paraf. Sem cab. Com sext. Int. Ponta cone m6x1,0x15	4
000066	Arruela de pressão média a18	117	302574	Abracadeira para mangueira 1/2"	8
000074	Arruela de pressão média a6	3	302575	Abracadeira para mangueira 3/4"	8
000075	Arruela de pressão a8	23	302576	Abracadeira para mangueira 1"	4
000354	Paraf. Sext m10-1,50 x 30	12	302843	Paraf. Cab. Sext. Ma10-1,50 x 25	2
000360	Paraf. Cab. Sext. Ma10-1,50 x 75	2	303219	Abracadeira d 25-38 inox	4
000378	Paraf. Cab. Sext. Ma18-2.50 x 45	78	303221	Anel o ø15,54 x 2,62 silicone	2
000387	Paraf. Cab. Sext. Ma6-1.00x20	1	303222	Bico 0 25,4 x 0 22,6	2
000395	Paraf. Cab. Sext. Ma8-1,25x25	19	303223	Bico 0 3/4" x 0 22,6	2
000449	Porca sextavada ma10-1,5	6	303224	Bico 20,3 0 r p/porca latao comprim. 48,	2
000450	Porca sextavada. Ma12-1.75	237	303225	Bico ø20,3 latao 3/4" bsp-14	2
000454	Porca sextavada ma18 - 2.50	117	303226	Bico 31,75 0 polimero suplemento bsp 1.1	2
000457	Porca sextavada ma6 x 1.00	3	303230	Cotovelo 90 1.1/4" bsp x 0 1"	2
000458	Porca sextavada ma8x1.25	16	303231	Cotovelo fund 90g f bsp3/4 f bsp3/4 fofo	2
000968	Arruela lisa a10	24	303236	Porca fixacao bsp1 polimero	4
000979	Porca travante alta com nylon m12-ma-1,75	106	303237	Porca fixacao bsp3/4 c/orelhas soldadas	2
000981	Elo de corrente (ø x b x a) ø5x35x19	154	303241	Boia esfera ø14	2
001329	Paraf. Cab. Sext. M12x1,75 x 30	56	303244	Cotovelo ø 3/4" x ø 1/2"	4
001331	Paraf. Cab. Cilin. Sext. Int. Ma6-1,0 x 18	2	303245	Porca com flange 1/2" - 14 bsp	4
001874	Arruela especial de reforço	4	303256	Paraf. Cab. Sext. 3/8"-16unc x 1 5/8" - inox	20
300551	Pino de articulação da asa 0 1/2"x380 (ref.: Dmb/cód.:6.03.03.00.00.013)	2	303259	Paraf. Cab. Chata sext. Int. Ma12 - 1,75x35	18
300554	Graxeira curva m8x1-90 din71412c	1	303265	Paraf. Francês sem porca m12-1,75 x 35	6
300596	Pino trava ø7/16" x 1-15/16" (quebra dedo)	4	303273	Cotovelo fund. 90g - f bsp 3/4" - m bsp 3/4" fofo	2
000194	Engrenagem 26 dentes – ESP. 500mm	1	500729	Pino do sulcador	2
001326	Engrenagem 22 dentes – ESP. 600/650/700/750/800mm	1	501453	Pino inferior 3 pontos	4
500713	Engrenagem 16 dentes – ESP. 800mm	1	501456	Perfil central chassi	1
000182	Engrenagem 15 dentes – ESP. 750mm	1	502743	Pino de apoio bandeja	2
501606	Engrenagem 14 dentes – ESP. 700mm	1	502789	Pino - sold. Pe de apoio	6
000197	Engrenagem 13 dentes – ESP 650mm	1	503023	Barra m8x1,25 - comprimento 100	4
000200	Engrenagem 12 dentes – ESP 500/600mm	1	503191	Pino de fix. Da bandeja	2
301698	Buzina pb9 paquerinha 12v	2	503225	Pino do sulcador	1
301847	Paraf. Cab. Sext. Ma8x1,25 x 85	4	503239	Barra quadrada	1
301869	Paraf. Cab. Sext. Ma12-1,75 x 75	12	503243	Pino de artc. Supt. Tanque	2
301873	Paraf. Cab. Sext. M12x1,75 x 45	247			
301880	Paraf. Cab. Sext. Ma12x1,75x60	6			



PAULÍNIA - SÃO PAULO - BRASIL

Av. Dr. Roberto Moreira, 4500 CLIP, Lote 5 Quadra B, Paulínia - SP
CEP: 13148-150

 +55 19 3307-4912

 +55 19 9.9738-3684

 manutenção@agricef.com.br

www.agricef.com.br

 @agricef

 @agricef.solucoes

 Agricef Soluções
para Agricultura

Este CATÁLOGO DE PEÇAS se refere as peças em uso na transplantadora Absoluta – 2020. Quando o cliente solicitar peças de reposição para o Kronos, recorra a este CATÁLOGO DE PEÇAS e especifique corretamente os códigos e descrição das peças no impresso apropriado. Imagens meramente ilustrativas.

As especificações, descrições e os materiais ilustrados, refletem as configurações até a data da publicação. O implemento e opcionais estão sujeitos a atualizações sem prévio aviso e sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente.
Imagens meramente ilustrativas.